

01

**Press the
power button**



Power

USB-C port

To charge, connect the included cable to a USB charger

02


**Download the
Sonos app for setup**



Already have Sonos?

Open the Sonos app and tap
Settings > System > Add Product

At a glance



**Stream over WiFi at home,
use Bluetooth anywhere**

Bluetooth

Press and hold the power button until you hear the pairing tone

> ||
Play / Pause
Single press

> ||
Next track
Double press

> ||
Previous track
Triple press

> ||
Group or swap
Press & hold to group Sonos products; continue holding to swap audio between them


Microphone
Press for voice assistants and microphone-related features

+
Volume up
-
Volume down

Help

Customer Support
sonos.com/support

User Guide
sonos.com/guides/roam

Terms of Use, License and Warranty
www.sonos.com/legal/terms-of-use

© 2021 Sonos, Inc. All rights reserved. Sonos®, Sonos Roam, and Roam are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc. *Reg. U.S. Pat & TM Off.



610-00062 A

Dansk – Opsætning

1. Tryk på tænd/sluk-knappen. USB-C-port: Slut det medfølgende kabel til en USB-oplader for at oplade.
2. Download Sonos-appen for opsætning: Har du allerede Sonos? Åbn Sonos-appen, og tryk på **Indstillinger > System > Tilføj produkt**.

Hurtigt overblik. Bluetooth – Hold tænd/sluk-knappen nede, indtil du hører parringstonen. **Play/Pause** – enkelttryk. **Næste nummer** – dobbelttryk. **Forrige nummer** – tredobbeltryk. **Gruppere eller skifte** – Hold nede for at gruppere Sonos-produkter; fortsæt med at holde nede for at skifte lyd mellem dem. **Mikrofon** – Tryk for stemmeassistenten og mikrofonrelaterede funktioner.

Deutsch – Einrichten

1. Drücke die Einschaltaste. USB-C-Port: Zum Aufladen, verbinde das mitgelieferte Kabel mit einem USB-Ladegerät.
2. Zum Einrichten die Sonos App herunterladen; Du hast schon Sonos? Öffne die Sonos App und tippe auf **Einstellungen > System > Produkt hinzufügen**.

Ein Überblick. Bluetooth – Halte die Einschaltaste gedrückt, bis du den Pairing-Ton hörst. **Wiedergabe/Pause** – Einmal drücken. **Nächster Titel** – Zweimal drücken. **Vorheriger Titel** – Dreimal drücken. **Gruppieren oder wechseln** – Gedrückt halten, um Sonos Produkte zu gruppieren, länger gedrückt halten, um zwischen dem Audio zu wechseln. **Mikrofon** – Drücken, um Sprachassistent und Features des Mikrofons zu aktivieren.

Español – Configuración

1. Pulsa el botón de encendido. Puerto USB-C: Para cargar el dispositivo, conecta el cable incluido a un cargador USB.

2. Descarga la app Sonos para realizar la configuración. ¿Ya tienes Sonos? **Abre la app Sonos y pulsa Ajustes > Sistema > Añadir producto**.

De un solo vistazo. Bluetooth – Mantén pulsado el botón de encendido hasta que oigas el tono de emparejamiento. **Reproducir/Pausar** – Pulsa una vez. **Siguiente pista** – Pulsa dos veces. **Pista anterior** – Pulsa tres veces. **Agrupar o cambiar** – Mantén pulsado para agrupar los productos Sonos y continúa pulsando para intercambiar el audio entre ellos. **Micrófono** – Pulsa para activar los asistentes de voz y las funciones que utilicen micrófono.

Français – Installation

1. Appuyer sur le bouton d'alimentation. Port USB-C: Pour mettre en charge, connecter le câble fourni à un chargeur USB.
2. Télécharger l'application Sonos pour lancer la configuration. Vous possédez déjà un système Sonos? Ouvrir l'application Sonos et appuyer sur **Paramètres > Système > Ajouter un produit**.

En résumé. Bluetooth – Maintenir le doigt sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité confirmant l'appairage. **Lecture/Pause** – Appuyer une fois. **Titre suivant** – Appuyer deux fois. **Titre précédent** – Appuyer trois fois. **Grouper ou intervertir** – Appuyer longtemps pour grouper des produits Sonos; continuer d'appuyer pour intervertir les flux audio. **Microphone** – Appuyer pour accéder aux assistants vocaux et aux fonctionnalités liées au microphone.

Italiano – Configurazione

1. Premi il pulsante di accensione. Porta USB-C: Per ricaricare il dispositivo, collega il cavo in dotazione a un caricabatterie USB.

2. Scarica l'app Sonos per la configurazione. Hai già Sonos? **Apri l'app Sonos e tocca Impostazioni > Sistema > Aggiungi prodotto**.

In breve. Bluetooth – Tieni premuto il tasto di accensione fino al segnale di accoppiamento avvenuto. **Premi una volta** – il pulsante Riproduci / Pausa. **Premi due volte** – il pulsante Traccia successiva. **Premi tre volte** – il pulsante Traccia precedente. **Raggruppa o scambia** – Tieni premuto per raggruppare i prodotti Sonos; continua a tenere premuto per trasferire l'audio da uno all'altro. **Microfono** – Premi per usare gli assistenti vocali e le funzionalità relative al microfono.

Nederlands – Installeren

1. Druk op de aan/uit-knop. USB-C-poort: Sluit de meegeleverde kabel aan op een USB-oplader om de speaker op te laden.
2. Download de Sonos-app voor het installeren. Heb je al Sonos? Open de Sonos-app en tik op **Instellingen > Systeem > Product toevoegen**.

In één oogopslag. Bluetooth – Houd de aan/uit-knop ingedrukt tot je het pairingsignaal hoort. **Play / Pauze** – Eén keer drukken. **Volgende nummer** – Twee keer drukken. **Vorige nummer** – Drie keer drukken. **Groeperen of wisselen** – Houd ingedrukt om Sonos-producten te groeperen; blijf ingedrukt houden om audio tussen de producten te wisselen. **Microfoon** – Indrukken voor spraakassistenten en microfoongerelateerde functies.

Norsk – Konfigurering

1. Trykk på Av/på-knappen. USB-C-port: Du lader ved å koble kabelen som følger med, til en USB-lader.
2. Last ned Sonos-appen for konfigurering. Har du allerede Sonos? Åpne Sonos-

appen, og trykk på **Innstillinger > System > Legg til produkt**.

Oversikt. Bluetooth – Hold inne Av/på-knappen til du hører paringstonen. **Spill av / sett på pause** – Ett trykk. **Neste spor** – To trykk. **Forrige spor** – Tre trykk. **Grupper eller bytt** – Hold knappen inne for å gruppere Sonos-produkter. Fortsett å holde den inne for å skifte lyd mellom produktene. **Mikrofon** – Trykk for stemmeassistenten og mikrofonrelaterte funksjoner.

Português – Configurar

1. Pressione o botão Liga/Desliga. Porta USB-C: Para carregar, conecte o cabo incluído a um carregador USB.
2. Baixe o aplicativo Sonos para configurar. Já tem o Sonos? Abra o aplicativo Sonos e toque em **Configurações > Sistema > Adicionar produto**.

Visão geral. Bluetooth – Mantenha o botão Liga/Desliga pressionado até ouvir o som de emparelhamento. **Reproduzir/Pausar** – Pressione uma vez. **Próxima faixa** – Pressione duas vezes. **Faixa anterior** – Pressione três vezes. **Agrupar ou trocar** – Pressione e segure para agrupar produtos Sonos, mantenha pressionado para trocar o áudio entre eles. **Microfone** – Pressione para assistentes de voz e recursos relacionados ao microfone.

Svenska – Installation

1. Tryck på strömknappen. USB-C-port: Ladda genom att ansluta den medföljande kabeln till en USB-laddare.
2. Ladda ner Sonos-appen för att installera. Har du redan Sonos-appen? Öppna Sonos-appen och tryck på **Inställningar > System > Lägg till produkt**.

I korthet. Bluetooth – Tryck på strömknappen och håll den intryckt tills en signal hörs. **Spela upp/pausa** – Tryck en gång. **Nästa spår** – Tryck två gånger.

Föregående spår – Tryck tre gånger. **Gruppere eller växla** – Tryck och håll för att gruppere Sonos-produkter, fortsätt hålla för att växla ljudet mellan dem. **Mikrofon** – Tryck för röstassistenter och mikrofonrelaterade funktioner.

Polski – Skonfiguruj

1. Naciśnij przycisk zasilania. Port USB-C: Podłącz dołączony do zestawu kabel do ładowarki USB, aby zacząć ładować.
2. Pobierz aplikację Sonos, aby skonfigurować. Masz już system Sonos? Otwórz aplikację Sonos i stuknij **Ustawienia > System > Dodaj produkt**.

Wskrócie. Bluetooth – Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż usłyszysz dźwięk parowania. **Odtwórz/Pauza** – Naciśnij raz. **Następny utwór** – Naciśnij dwa razy. **Poprzedni utwór** – Naciśnij trzy razy. **Grupuj lub zamień** – Naciśnij i przytrzymaj, aby zgrupować produkty Sonos; nie zwalnij przycisku, aby zamienić urządzenia odtwarzające dźwięk. **Mikrofon** – Naciśnij, aby skorzystać z pomocy asystentów głosowych i funkcji wykorzystujących mikrofon.

SONOS

Set Up

SONOS

Roam